TSLB32
INSTRUCCIONES DE INSTALACION

ESPECIFICACIONES

- Tamaño de la Pantalla: 13 “a 37”
- Peso máximo a soportar: 55 lbs.(25 Kg)
- Patrón de Montaje: 75 x 75 mm, 100 x 100 mm, 100 x 200 mm, o 200 X 200mm
- Inclinación: 27,6 grados hacia arriba, (+/- 13.8)
- Giro de 180 grados
- Rotación Horizontal 360 grados
- Extensión/Perfil: 3.8 ” (9.6cm)

ADVERTENCIAS

1. Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de comenzar. Si usted está inseguro de algún procedimiento de la instalación, llame a un contratista o instalador profesional para que lo asista. La inadecuada instalación puede ocasionarle graves heridas y/o serias lesiones.
2. No utilice para esta base un monitor o una pantalla que pese más de 55 lbs. (25 Kg). Utilizar pantallas que excedan el peso máximo aguantado por este soporte puede causar lesiones o daños.
3. La pared o la superficie para el montaje debe ser capaz de soportar tanto el peso de la base como el de la pantalla, de lo contrario la estructura deberá ser reforzada.
4. Debe usar las herramientas y el equipo de seguridad apropiados. Fallar en esto le puede ocasionar lesiones y /o daños
5. Siga estas Instrucciones y recomendaciones acordes a una apropiada ubicación, con adecuada ventilación para el montaje de su pantalla. Consulte el manual de su pantalla para más información.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Destornillador
- Taladro Portátil o Eléctrico.
- Broca de 1/8 “(6mm) y manual instalación en paneles de yeso
- Broca de 5/16” (8mm) para instalación en concreto

CONTENIDO DE LA CAJA

- Soporte de Brazo (x1)
- Platina (x1)
- Placa Adaptadora (x2)
- Manual de instrucciones (X1)
- Kit de Instalación (x1)

www.technosoportes.com

KIT DE INSTALACIÓN


(A) Tornillo para Yesos (X3)

(B) Chazo para Concreto (X3)

(C) Tornillo M4 X 10 (X4)

(D) Arandela de Seguridad (X4)

(E) Tuercas M4 (X4)

(F) Tornillo M4 X 12 (X4)

(G) Tornillo M4 X 30 (X4)

(H) Distanciador M4 (X4)

(I) Tornillo M6 X 12 (X4)

(J) Tornillo M6 X 35 (X4)

(K) Distanciador M6 (X4)

(L) Tornillos de Seguridad (X1)


(M) Llave Bristol (X1)

PARTE 1A - INSTALACION DE LA PLATINA YESO (DRYWALL)

Importante: Por razones de seguridad, esta base debe estar ajustada a un taco de madera (columna). No realice el montaje únicamente sobre yeso.

1. Utilice un taco guía de alta calidad, para localizar un solo taco donde usted quiera instalar su base.
2. Señale ambos bordes para ayudar a identificar exactamente el centro.
3. Ubique la platina en el centro del taco marcado y nivélela usando le nivel integrado a la base.
4. Marque tres agujeros para asegurar el soporte, y coloque la platina a un lado (Ver Fig. 1).
5. Taladre un agujero guía en cada sitio marcado, utilizando un taladro portátil o eléctrico y una broca de 1/8” (3mm).
6. Ubique nuevamente la base en su posición y asegúrela utilizando tornillos para yeso (A) del kit de instalación (Ver figura 2). No apriete en exceso estos tornillos.


Fig. 1


Fig. 2

PARTE 1B - INSTALACION DE LA PLATINA (EN CONCRETO)

Importante! Por razones de seguridad, la pared de concreto debe poder soportar el peso de la base y de la pantalla.


Fig. 3


Fig. 4

1. Ubique la platina contra la pared en el sitio que usted desea y nivélela Utilizando el nivel integrado en la base.
2. Señale tres agujeros para asegurar el soporte y coloque la platina a un lado
3. Taladre un agujero de 5/6" (8mm) en cada sitio señalado. Quite el exceso de polvo de los agujeros.
4. Inserte un chazo para concreto (B) dentro de cada agujero de modo que aquel se nivele con la superficie de concreto (Ver Fig.3). Podrá utilizar un martillo para golpear ligeramente los chazos dentro del lugar si es necesario.
5. Ubique nuevamente la base en su posición y asegúrela utilizando los tornillos para yeso (A) del Kit de instalación (Ver Fig. 4). No apriete estos tornillos en exceso y no suelte las bases hasta que los tornillos estén en su lugar.

PARTE 2- ENGANCHE DE LA PANTALLA A LA BASE.

Importante: Tenga mucho cuidado durante esta parte de la instalación. Evite colocar su pantalla boca abajo, se podría dañar la superficie de observación de esta.

NOTE: Esta base viene con una variedad de tornillos con distintos diámetros y longitudes para acomodar una gran variedad de monitores y de pantallas. No tendrá que usar todo lo que trae el kit.


Fig. 5

1. Examine las interfaces ubicadas en la parte posterior de su pantalla:

A. Si la distancia entre las interfaces es de 75 mm X 75 mm o 100 mm x 100 mm, omita esta parte y siga con el paso numero 2

B. Si la distancia entre las interfaces es de 100 mm X 200 mm o de 200 mm X 200 mm, usted necesitara utilizar la placa adaptadora que viene con el soporte. Enganche estas a la base como se ve en la figura 5. Utilice los tornillos M4 X 10 (C), arandela de seguridad (D) y las tuercas M4 (E) del kit de instalación.

2. Determine la longitud correcta del tornillo a utilizar revisando la parte posterior de su pantalla.

A. Si la parte trasera de su televisor es plana y las interfaces están a ras de la superficie, usted usara los tornillos más cortos (F o I) del kit de instalación.

B. Si la parte posterior de su televisor es curva, tiene una protuberancia, o si las interfaces están empotradas, usted necesitara utilizar los tornillos más largos (G o J) según el distanciador correspondiente (H o K). 3. Determine el diámetro correcto del tornillo a utilizar ensayando cuidadosamente para cada tamaño (M4 y M6) en su pantalla.

TECHNOSOPORTES
SOPORTES PARA TELEVISORES LCD
www.technosoportes.com

4. Enganche la base en la parte posterior de su pantalla usando las herramientas identificadas en los pasos 2 y 3. Cerciorase de que todos los tornillos están asegurados, ajustados, pero no los apriete en exceso.

NOTA: Si los agujeros del soporte no están alineados con los de su pantalla, realice una revisión de su pantalla y asegúrese de que esta es compatible con las normas VESA. Este soporte solo puede ser utilizado con aquellas pantallas que son compatibles con la norma VESA 75, VESA 100 VESA 100 X 200, o VESA 200.

PARTE 3 – MONTAJE FINAL.


Fig. 6

1. Para completar esta instalación, simplemente tome su pantalla enganchada en la platina y deslícela en el soporte (Ver Fig. 6). Si usted necesita quitar la pantalla de la pared cuidadosamente deslice la base hacia arriba y saque la platina.
2. Para una mayor seguridad y estabilidad, introduzca el tornillo (L) dentro del agujero ubicado en la parte superior frontal del la platina. (ver Fig. 7). Apriete usando la llave de bristol (M) que trae el kit de instalación. Recuerde o quitar el tornillo sin antes intentar alzar la base de la platina.
3. Los cables pueden ser enrutados a través del gancho ubicado en la parte inferior de la platina para que se mantengan organizados. Utilice los ganchos para organizar los cables, y ayudar a mantener el cable de poder y otros cables en orden.


Fig. 7

OPERACIÓN Y AJUSTES


Fig. 8

1. Para ajustar el ángulo de inclinación o rotar su pantalla, agarre firmemente los lados de esta y muévala cuidadosamente a la posición. Si a usted se le dificulta mucho mover el soporte o está demasiado flojo para sostenerse en su posición, ajuste los tres tornillos ubicados directamente detrás de la cabeza del soporte utilizando la llave de bristol S4 (M) del kit de instalación. (Ver Figura 8). Ajuste los tres tornillos igualmente.
2. Los ajustes para el giro pueden hacerse simplemente moviendo su pantalla a la posición deseada. Si las articulaciones para el giro están demasiado apretadas o demasiado flojas, estas pueden ser ajustadas utilizando la llave de bristol S4 (M) suministradas en su kit de instalación. (Ver Fig. 9).
3. Periódicamente limpie su soporte con un paño seco y suave. Revise todos los tornillos y piezas en intervalos regulares para asegurarse de que las uniones- conexiones no se han vuelto a aflojar.


Fig. 9